



№ датчика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Датчик													
Измеряемая величина													
Назначение датчика	Расход воды	Давление воды	Расход воды по дунгеру	Расход свежего воздуха	Давление свежего воздуха	Уровень в дунгере	Уровень в отвале	Давление гидравлики	Расход гидравлики	Плотность гидравлики	Угол наклона судна	Глубина гидронамента	Глубина элизора